

**Notice d'emploi ref 990SI – Thermomètre Infrarouge / pince / sonde à planter****Caractéristiques techniques :**

- Unité : °C / °F
- Résolution : 0,1°C
- Fonction Hold / Maxi / Mini
- Fonction mesure continue
- Rapport optique de 1:1
- Emissivité réglable de 0,1 à 1,00
- Extinction automatique

Plage de mesure Infrarouge	-35°C à +260°C/ -31°F à 500°F
Temps de réponse	Moins de 500ms
Précision Infrarouge	±2% de VM ou ±2°C/ ±4°F
Rapport optique	1:1
Emissivité	Ajustable de 0,10 à 1,00
Plage de température avec sonde	-40°C à 260°C/ -40°F à 500°F
Page de température avec pince	-40°C à 230°C/
Ouverture 35mm	-40°F à 446°F
Précision	±1.5 % ±2°C/ ±3.8°F
Résolution	0.1°C / 0.1°F

**Fontionnement :****Changement d'unité de mesure (°C / °F) :**

Mesure par sonde ou pince : Appuyer sur le bouton Mode pour changer l'unité

Mesure Infrarouge : Appuyer sur le bouton IRT et relâcher le bouton pour figer la valeur mesurée. Appuyer ensuite 4 fois sur le bouton Mode.

Les symboles °C / °F clignoteront.

Changer l'unité en appuyant sur le bouton IRT ou "Δ".

**Mode Maxi / Mini :**

Appuyer sur le bouton IRT pour allumer l'appareil puis relâcher le bouton pour figer la valeur mesurée. Appuyer ensuite 1 fois sur le bouton Mode pour passer en mode MINI, appuyer 2 fois pour le mode MAXI. Appuyer sur le bouton IRT pour confirmer le mode MAXI ou MINI.

L'écran affichera la valeur minimum ou maximum mesurée par le thermomètre.

**Mesure continue de température (mode LOCK) :**

Appuyer sur le bouton IRT pour allumer l'appareil puis relâcher le bouton pour figer la valeur mesurée. Appuyer ensuite 3 fois sur le bouton Mode pour passer en mode LOCK. Le symbole LOCK clignotera.

Appuyer sur le bouton IRT pour confirmer le mode LOCK. L'appareil affichera la température en continu.

**Réglage de l'émissivité en mode Infrarouge :**

Appuyer sur le bouton IRT pour allumer l'appareil puis relâcher le bouton pour figer la valeur mesurée. Appuyer ensuite 5 fois sur le bouton Mode pour passer au réglage de l'émissivité.

Régler l'émissivité en appuyant sur le bouton IRT ou "Δ".

**Mesure de température avec sonde ou pince :**

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.

Déplier la sonde pour passer en mode Sonde. Lorsque la sonde est fermée, le thermomètre est en mode Pince.

La pince a une ouverture maximum de 35mm et convient pour les canalisations de tous type inférieures ou égales à 35mm.

**Extinction automatique :**

Afin de préserver les piles, en mode valeur "figée" (Hold), l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes.

En mode normal, l'appareil s'éteint au bout de 20 min sans utilisation.

*Appareil conforme aux normes francaises et européennes relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) en vigueur.*



*NOTE : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.*