


NOTICE D'EMPLOI – LUXMETRE /REF 1010KT

- 1- Bouton du choix des plages de mesures
- 2- Bouton marche/arrêt + HOLD (valeur figée)
- 3- Affichage LCD
- 4- Couvercle de batterie
- 5- Sonde
- 6- Câble



Taux d'échantillonnage : 0,4 sec

Précision : $\pm 5\%$ +2 ch

Calibration : lampe à incandescence à 2856K

Facteur de correction:

- Lampe mercure : x1.1
- Lampe à fluorescence : x1.0
- Lampe à incandescence : x1.0
- Lumière du jour : x1.0

Fonctionnement

- 1- Enlever le cache de la sonde
- 2- Mettre l'appareil sur ON puis choisir la plage de mesure
- 3- Mettre la sonde proche de la source de lumière et lire la mesure sur l'afficheur
- 4- Pour figer la valeur mesurée, enclencher le bouton sur " Hold "

Remplacement de la batterie

- 1- Enlever le couvercle du compartiment des piles
- 2- Retirer la pile usagée et remplacer par un pile neuve ; puis refermer le couvercle



Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.